

SKÖTSELRÅD FÖR STEN- OCH TERRAZZOGOLV

Nya golv

Byggrensning och installationsbehandling

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. En bra byggstädning är den bästa förutsättningen för ett vackert och lättskött golv. Byggstädningen omfattar borttagning av lös smuts och byggdamm från golvet, maskinrensning samt sköljning och våtsugning av golvytan. På sten- och terrazzogolv kan en installationsbehandling göras i samband med byggstädningen.

- 1 Grovrengöring**
Damsug eller fuktmoppa så att alla lösa partiklar avlägsnas.
- 2 Städning med lågvarvsmaskin**
Skura golvet med 1 dl Storfix till 10 liter vatten. Använd lågvarvsmaskin utrustad med en röd rondell.
- 3 Vattenuppsugning**
Sug upp skurvattnet med vattensug.
- 4 Eftertorkning**
Torka av golvet med ett surt rengöringsmedel (ph 2-4, blanda ca 0,5 dl till 10 l vatten) för att neutralisera golvet. Eftertorka sedan med en svag koncentration av I-VAX (ca 0,5 dl till 10 l vatten).

När punkt 1-4 är genomförda kan golvet tas i bruk (se **daglig skötsel** nedan).

Absorbent sten

Önskas en yta som är mer lättstädad och mer motståndskraftig mot nedsmutsning rekommenderas att punkterna under **Installationsbehandling för stengolv** utförs i samband med byggstädningen.

Tidigare behandlade golv

Om golven tidigare är behandlade, följ nedanstående instruktioner.

- 1 Grovrengöring**
Skura golvet med lågvarvsmaskin, med en blandning Renofix på 20-50% och vatten. Lägg ut lagom stor yta så att blandningen hinner skuras noga samt sugas upp innan den torkat. Skura med skurmaskin. Anpassa rondell efter tidigare behandling (röd till svart rondell).
- 2 Vattenuppsugning**
Sug upp skurvattnet med vattensug.
OBS! Om rester av tidigare ytbehandling finns kvar, upprepa punkt 1 och 2.
- 3 Eftertorkning**
Eftertorka noga 2 gånger med rent vatten. Tillsätt 1% surt rengöringsmedel (ph 2-4) i sista avtorkningen.
OBS! Vid en porös och vattensugande golvyta:
Om golvytan suger upp mycket vatten är det lämpligt att porfylla med Grundfix. Stryk ut 1-2 tunna lager Grundfix.
Vaxbehandling, se Installationsbehandling nedan.

Installationsbehandling för stengolv

- 1 Vaxbehandling**
När golvet är torrt, stryk ut en I-VAX-blandning från 30-100%, beroende på hur stenen suger (40-50 m²/liter), med moppgarn. Låt golvet torka (gätortt).
- 2 Polering**
När golvet torkat, polera golvytan med en lågvarvsmaskin med vit rondell.

Alternativa metoder för daglig skötsel

Den dagliga städningen med I-VAX systemet är mycket enkel. Välj bara någon av städmetoderna nedan och följ instruktionerna. De är till för att göra golvet rent och ersätta bortnött skyddsvax. Vid behov kan du också komplettera städningen med underhållspolering.

- 1 Fuktmoppning med PLS micromopp**
 - Använd 1 dl I-VAX till 10 l vatten.
 - Fuktmoppa golvet 1-5 ggr/vecka beroende på städbehov.
 - OBS! Var 3-5 gång byts I-VAX mot Storfix (1 dl till 10 l vatten).
- 2 Fuktmoppning med städklara PLS micromoppar från tvättmaskin**
 - Använd 1 dl I-VAX till 10 l vatten i slutsköljvattnet.
 - Fuktmoppa golvet 1-5 ggr/vecka beroende på städbehov.
 - OBS! Var 3-5 gång byts I-VAX mot Storfix (1 dl till 10 l vatten)

- 3 Torrrengöring med PLS micromopp**
 - Vid höga städfrekvenser kan fuktmoppning enligt ovan vid enstaka tillfällen ersättas med torrrengöring PLS micromopp används med fördel vid såväl torr- som fuktmoppning.
- 4 Städning med kombimaskin**
 - Använd 1-2 dl I-VAX till 10 l vatten i maskinen. Arbeta med röd rondell.
 - OBS! Vid behov av grundligare rengöring byts I-VAX mot Storfix (0,25 dl till 10 l vatten) i maskinen.

Underhåll

Polering

Där hårdare slitage förekommer rekommenderas torrpolering eller spraypolering med en I-VAX-lösning på 50 procent. Detta görs för att jämna ut ytglansen och ta bort eventuella friktionsmärken kvartalsvis eller vid behov.